



Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions

De breedte van de verdeler is afhankelijk van het aantal groepen en wordt gemeten van het begin van de kogelkraan tot het uiteinde van de laatste groep.

The width of the manifold depends on the number of groups and is measured from the start of the ball valve to the end of the last group.

Die Breite des Verteilers ist abhängig von der Anzahl der Gruppen und wird gemessen vom Anfang des Kugelventils bis zum Ende der letzten Gruppe.

La largeur du répartiteur dépend du nombre de groupes et se mesure depuis le début de la vanne à bille jusqu'à l'extrémité du dernier groupe.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(mm)		170	230	290	350	410	470	530	590	650	710	770	830	890	950	1010	1070	1130	1190	1250	1310
(kg)		2,3	2,9	3,5	4,1	4,6	5,2	5,8	6,4	7	7,6	8,2	8,8	9,4	10	10,6	11,2	11,8	12,4	13	13,6

